A demonstração é para iniciantes, sem qualquer experiência de vôo ou instrutor. Por favor, siga as instruções do vídeo tutorial e pratique com cuidado.

Assista o tutorial de decolagem Flexify (vídeo)

https://www.youtube.com/watch?v=6nowgwrp0IM&list=PLwbZneSSf4AMbew06FI_Mnrs_hy-Kx0gK

Verificações antes do primeiro voo :

1. Velocidade do vento: a velocidade do vento deve ser inferior a 15km / h ou 4M / s. (Obrigatório para o primeiro vôo)

2. Selecionar um ponto de decolagem plano e verifique se não há prédios altos ao redor. Não iniciar a decolagem na grama.

3. Mantenha-se afastado de torre de telefonia celular/ torre de alta tensão / estação de rádio / aeroporto / edifício alto.

4. Se ocorrer qualquer circunstância desconhecida, entre em contato com os distribuidores locais.
5. Para a primeira decolagem: Sugerimos não instalar qualquer dispositivo externo. (Ex .: gimbal, câmera)

6. Para primeira decolagem: Não voar a mais de 200m

Verifique

a tensão através do APP, não execute com tensão de bateria inferior a 14V.

Prática1: Decolagem e Pouso :

Para a primeira prática, tentar decolar e pousar.

Decolagem :

1. Pesquise por " Flexify Drone " no Google Play. Operação detalhada podem ser encontradas no aplicativo do manual de instruções.
2. Antes de conectar a bateria, por favor, certifique-se de que o interruptor RESET está em posição para BAIXO. Em seguida, mova o interruptor RESET para posição CIMA, após ligar os LEDs acenderão e piscarão. Aguarde até que o LED laranja se torne estático, significando bom sinal GPS, assim o Flexify estará pronto para decolar.

3. O piloto deve manter uma distância 5 metros do drone.
4. Conecte o módulo de rádio no smartphone e inicie o APP.
5. Pressione o ícone (no canto superior esquerdo) e vá para configuração

Verifique todas as caixas, e clique no ícone novamente.

   Pressione “dados de voo”

e ir para a tela principal.

6. Pressione "Conectar"

7. Aguarde 10 ~ 20 segundos para localização do GPS. Uma vez feito isso, o LED laranja acenderá, eo APP irá mostrar o cadeado 3D lock..
8. Pressione " Destravar "

e os motores irão começar a girar em velocidade lenta.
9. Selecione a altura

Pressione "Decolagem"

eo drone decolará automaticamente.

Pouso :

Pressione " land "

e o drone pousará automaticamente.

Troubleshooting

1. O sistema de piloto automático depende do sinal GPS. Se houver qualquer interferência (como edifícios, rádio, torre de telefonia celular) na recepção de sinal, a é possível ocorrer falhas durante a decolagem. As mensagens comuns de erros são: HIGH HSOP, NO 3D LOCK. Se o APP mostrar essa mensagem, por favor ligue o dispositivo, aguarde por 2 a 3 minutos e tente novamente. Se o aplicativo ainda mostra mensagem de erro, pode haver forte interferência nas proximidades. Por favor mude para o modo manual.
2. Se o LED não acender, verifique o botão reset do drone.
3. Para outras práticas, consulte cursos de "Prática Flexify"